

DD51 (天賞堂カンタム)		(注) ボタンを押しても動作しないときは数秒後に再度押す。
ファンクション	動作	
F0	前照灯	再度押すと消灯
F1	ATSベル	再度押すと消音
F2	ホイッスル	再度押すと消音
F3	連結音	再度押すとエアー音
F4	換気ファン	再度押すと消音
F5	アイドリング	走行中の機能
F6	ドップラー	走行中の機能
	復帰	ダブルクリックでF 9からの復帰 (停止中)
F7	エアー	
F8	サウンドのオンオフ	音が鳴らないときはココから。
F9	駐機	ダブルクリックで中断 (Disconnect) さらにダブルクリックで待機 (Stand-by) さらにダブルクリックで長い駐機 (Shut down)
F10	動作状態音声	ID xxxx のみ = 動作正常 + Disconnect 中断 : モーター以外稼働 + Stand-by 待機 : キャブライト/F10以外不動 + Shut down 長い駐機 : F10/13/14以外不動
F11	テールライト	再度押すと消灯
F12	キャブライト	再度押すと消灯
F13	---	
F14	---	
F15	---	
F16	---	
F17	---	

### 【操作方法】

1. F8ボタンで、サウンドが始動します。
2. F0ボタンで、前照灯が点灯します。停止中は、減光状態になっています。
3. 単機運転であれば、F11 ボタンでテールライトが点灯します。
4. F4を押すと換気ファン動作。再度押すと停止します。
5. F2のボタンでホイッスルが鳴ります。再度押すと停止します。
6. スロットルをゆっくり上げると、前照灯が明るくなるとともに、走行を開始します。
7. 速度が上がるとともにエンジン音も変化していきます。
8. F5 ボタンを押すと、アイドリング=惰行運転状態となります。
9. スロットルを上げるか、F5を再度押すと力行状態になります。
- 10.F1ボタンでATSが起動「キンコンカンコン....」 再度押すと停止します。
11. 停止直前になると、ブレーキのスキール音が鳴り始め、完全停車となります。（低速走行の場合はスキール音はしません）
12. ときどき、コンプレッサーが動作します。
13. F3ボタンを押すと、連結音がします。再度押すとエアーの音がします。