

EF64 (天賞堂カントム)		(注)ボタンを押しても動作しないときは数秒後に再度押す。
ファンクション	動作	
F0	前照灯	再度押すと消灯
F1	ATSベル	再度押すと消音
F2	ホイッスル	再度押すと消音
F3	連結音	再度押すとエアー音
F4		
F5	送風機始動	再度押すとしばらくして停止
F6	ドップラー	走行中の機能
	復帰	ダブルクリックでF9からの復帰 (停止中)
F7	エアー	
F8	サウンドのオンオフ	音が鳴らないときはココから。
F9	駐機	ダブルクリックで中断 (Disconnect) さらにダブルクリックで待機 (Stand-by) さらにダブルクリックで長い駐機 (Shut down)
F10	動作状態音声	ID xxxx のみ = 動作正常 + Disconnect 中断 : モーター以外稼働 + Stand-by 待機 : キャブライト/F10以外不動 + Shut down 長い駐機 : F10/13/14以外不動
F11	テールライト点灯	再度押すと入換灯点灯
F12	キャブライト	(進行方向のみ)
F13	音量 (小さく)	
F14	音量 (大きく)	
F15	タイフォン	1回押すだけでOK
F16	---	
F17	テールライト消灯	点灯はF11

【操作方法】

1. F8ボタンで、サウンドが始動します。
2. F0ボタンで、前照灯が点灯します。停止中は、減光状態になっています。
3. 単機運転であれば、F11 ボタンでテールライトが点灯します。
4. F11ボタンを押すと、テールライト<--->入換灯の切替えができます。
5. F17を押すとテールライトが消灯します。
6. F2のボタンでホイッスルがなります。消すときはもう一度押します。
7. F15を押すとタイフォンが鳴ります。鳴り終わると音は消えます。（一度押すだけでOK）
8. スロットルを上げます。
9. 前照灯が明るくなり送風機が起動するとともに走行を開始します。
10. 速度が上がるとともに吊り掛け音も変化していきます。
11. F1ボタンでATSが起動「キンコンカンコン....」 再度押すと停止します。
12. 停止直前になると、ブレーキのスキール音が鳴り始め、完全停車となります。（低速走行の場合はスキール音はしません）
- 13.ときどき、コンプレッサーが動作します。
14. F3ボタンを押すと、連結音がします。再度押すと開放テコの音がします。
15. F13で音量が小さく、F14で音量が大きくなります。