

天賞堂カンタム機 ファンクション一覧

(注)ボタンを押しても動作しないときは数秒後に再度押す。

ファンクション	EF64	EF66	DD51	EF58 (Ver.2)	C61	
F0	前照灯	←	←	←	←	再度押すと消灯
F1	ATSベル	←	←	←	←	再度押すと消音
F2	ホイッスル	←	←	←	←	再度押すと消音
F3	連結音	←	←	←	←	再度押すとエア-音または解結音
F4			換気ファン	換気ファン		再度押すとしばらくして停止
F5	送風機始動	←				再度押すとしばらくして停止
F6	ドップラー	←	←	←	←	走行中の機能
	復帰	←	←	←	←	ダブルクリックでF9からの復帰 (停止中)
F7	エア-	←	←	←	←	
F8	サウンドのオンオフ	←	←	←	←	音が鳴らないときはココから。
F9	駐機	←	←	←	←	ダブルクリックで中断 (Disconnect) さらにダブルクリックで待機 (Stand-by) さらにダブルクリックで長い駐機 (Shut down)
F10	動作状態音声	←	←	←	←	ID xxxx のみ = 動作正常 + Disconnect 中断: モーター以外稼働 + Stand-by 待機: キャブライト/F10以外不動 + Shut down 長い駐機: F10/13/14以外不動
F11	テールライト 入換灯	テールライト	←	←	←	入換灯 ↔ テールライト
F12	キャブライト	←	←	←	←	(進行方向のみ)
F13	音量 (小さく)			←	←	
F14	音量 (大きく)			←	←	
F15	タイフォン					1回押すだけでOK
F16	---					
F17	テールライト消灯					点灯は F11